

## BRUKARVÄGLEDNING ACROBAT MINI



Starta Acrobat Mini genom att trycka på **av/på knappen** på skärmen.



Acrobat Mini styrs sedan med reglagen på kamera huvudet.

**Justera Förstoring.**

**Justera Färglägen.**

**Objektletare.** Zoomar ut till största översiktsbild. Hjälper dig att hitta något du letar efter på objektet du tittar på.